USB_IO8 取り扱い説明書



型番 (USB_IO8)

●概要

この装置はパソコンの USB ポートを使用してフォトカプラ絶縁の入力 8 点、出力 8 点の I/O として、また UART(3.3V TTL レベル)を1つ利用することができます。 外部電源として24V が必要です。 本機の USB を接続したあとドライバのインストールで、(mchpcdc.inf) 仮想 COM ポートとして動作します。

基板サイズ(W 5 0 mm、D 5 0 mm) 対応 OS Windows 2000/XP/7/8 ●ソフトウエア仕様

VisualBasic編

• 初期設定

VB sample フォルダの"RS_IO24_DLL.dll"と"RS_IO24.bas"を実行ファイルと 同一のフォルダへコピーしてください。

"RS_IO24.bas"をプロジェクトへ加えてください。

これで各関数へのアクセスを行うことができます。

• 各関数説明

Sub SK_Setup (No As String)

No: USB を接続したときに決定される仮想 COM 番号

- 機能 **RS_IO24** を使用可能にします。
- 解説 始めに実行してください。
- 例 SK_SetupIO "3" '仮想 COM 番号が 3 の場合

Sub SK_OUTB (No As Long, Index As Long)

No: I/O番号

Index:書き換える値

- 機能 8 b i t 単位で I / O出力を変更します。
- 解説 I/O 番号の下1桁目は0 ヘマスクされます。(No は400のみ設定可能)
- 例 400番台の出力をすべてONにする SK_OUTB & H400, & HFF

Sub SK_OUT (No As Long)

- No: I/O番号
- 機能 指定した I/O番号の出力をONします。(No は400のみ設定可能)
- 例 400番出力をONにする。 SK_OUT & H400

Sub SK_RST (No As Long)

- No:I/O番号
- 機能 指定した I /O番号の出力をOFF します。
 - (Noは400~407のみ設定可能)
- 例 400番出力をOFF にする。 SK_RST & H400

Function SK_LDB (No As Integer) As Long

 No:I/O番号

 戻り値
 8 b i t の I / Oの状態

 機能
 8 b i t 単位で I / Oの状態を返します。

 解説
 I / O番号の下1桁目は0 へマスクされます。

 入力の I / O番号を指定した場合は入力の状態、

 出力の I / O番号を指定した場合は現在の出力状態を返します。

 (No は4 4 0 のみ設定可能)

例 440番台入力を調べる。 ret = SK_LDB(&H440)

Function SK_LD (No As Long) As Long

No:I/O番号

- 戻り値 I/Oの状態 ON=1 OFF=0
- 機能 指定した I / Oの状態を返します。

解説 入力の I / O番号を指定した場合は入力の状態、
 出力の I / O番号を指定した場合は現在の出力状態を返します。
 (No は440~447のみ設定可能)

例 440番入力を調べる。 ret= SK_LD(&H440)

Sub SK_SetupSerial (port As Long, data As String)

port: &H40 を設定してください。

- data:通信設定文字列
- 機能 UART の通信設定を行います。
 VBの MSComm.OCX の Setting プロパティと同じ設定で、
 各設定の間の「,」カンマを省いた文字列を入力する。
 設定可能通信速度は
 300.600,1200,2400,4800,9600,19200,38400,57600,115200、230400
 ノンパリティ、データビット8、ストップビット1の固定となります。
- 例 19200bps、ノンパリティ、データビット8、ストップビット1SK_SetupSerial &H40, "19200n81"

Sub SK_SendSerial (port As Long, data As String)

port: &H40 を設定してください。

- data:送信文字列
- 機能 UART ヘデータを送信します。
 注:アスキーコードの0と1は送信できません。
 例 UART ヘ"abcdefg"と CR コードを送信

SK_SendSerial &H40, "abcdefg" & Chr\$(13)

Function SK_ReadSerial (port As Long, count As Long, data As String) As Long

port:&H40を設定してください。 count:受信する文字数(最大受信可能数から-1が最大) data:受信文字列が入る(固定長の文字列を指定する事) 戻り値 受信した文字数 機能 UART からデータを受信します。 注:アスキーコードの0と1は受信できません。 機器の受信バッファは256byteです。 例 UART からの受信 Dim Recdata As String * 100 Dim d As Long d = SK_ReadSerial(&H40, 100-1, Recdata) MsgBox Left\$(Recdata,d)

Sub SK_ReadErr ()

機能 各関数のエラー判定戻り値 0=正常、1=異常

以上。

VB sample フォルダの Project.vbp を参考にしてください

V i s u a l C + + a

• 初期設定

VC sample フォルダの"RS_IO24_DLL.dll"と"RS_IO24_DLL.h"

と"RS_IO24_DLL.lib"をプロジェクトフォルダと同一のフォルダへコピーしてください。

"RS_IO24_DLL.h"をプロジェクトへ加えてください。

"RS_IO24_DLL.lib"をリンク時のオブジェクトライブラリ モジュールへ追加してく ださい。

各プログラムファイルに"RS_IO24_DLL.h"をインクルードしてください

これで各関数へのアクセスを行うことができます。

実行時は、実行ファイルと"RS_IO24_DLL.dll"を同一フォルダ内にしてください。 各関数説明

void SK_Setup (char *No)

No: USB を接続したときに決定される仮想 COM 番号

(仮想 COM 番号は1~9までの範囲にしてください)

- 機能 **RS_IO24** を使用可能にします。
- 解説 始めに実行してください。
- 例 SK_SetupIO ("3"); // (RS_IO24_Ether)

void SK_OUTB (int No, int Index)

- No: I/O番号
- Index : 書き換える値
- 機能 8 b i t 単位で I / O出力を変更します。
- 解説 I/O 番号の下1桁目は0 ヘマスクされます。(No は400のみ設定可能)
- 例 400番台の出力をすべてONにする SK_OUTB (0x400, 0xFF);

void SK_OUT (int No)

- No: I/O番号
- 機能 指定した I / O番号の出力をONします。(No は400のみ設定可能)
 例 400番出力をONにする。 SK OUT (0x400);

void SK_RST (int No)

No: I/O番号

機能 指定した I / O番号の出力をOFF します。(No は400のみ設定可能)
 例 400番出力をOFF にする。 SK RST (0x400);

int SK_LDB (int No)

No: I/O番号

- 戻り値 8 b i t の I / Oの状態
- 機能 8 b i t 単位で I / Oの状態を返します。
- 解説 I/O番号の下1桁目は0ヘマスクされます。
 入力のI/O番号を指定した場合は入力の状態、
 出力のI/O番号を指定した場合は現在の出力状態を返します。
 (Noは440のみ設定可能)
- 例 440番台入力を調べる。 ret = SK LDB(0x440);

int SK_LD (int No)

- No:I/O番号
- 戻り値 I/Oの状態 ON=1 OFF=0
- 機能 指定した I / Oの状態を返します。
- 解説 入力の I / O番号を指定した場合は入力の状態、
 出力の I / O番号を指定した場合は現在の出力状態を返します。
 (No は440~447のみ設定可能)
- 例 440番入力を調べる。 ret= SK_LD(0x440);

void SK_SetupSerial (int port, char *data)

- port: 0x40 を設定してください。
- data:通信設定文字列
- 機能 UART の通信設定を行います。
 VBの MSComm.OCX の Setting プロパティと同じ設定で、
 各設定の間の「,」カンマを省いた文字列を入力する。
 設定可能通信速度は
 300.600,1200,2400,4800,9600,19200,38400,57600,115200、230400
 ノンパリティ、データビット8、ストップビット1の固定となります。
 例 19200bps、ノンパリティ、データビット8、ストップビット1
 SK SetupSerial (0x40, "19200n81");

void SK_SendSerial (int port, char *data)

- port: 0x40 を設定してください。 data:送信文字列 機能 UART ヘデータを送信します。 注:アスキーコードの0と1は送信できません。 例 UART ヘ"abcdefg"と CR コードを送信
 - SK_SendSerial (0x40, "abcdefg¥r");

int SK_ReadSerial (int port, int count, char *data) port: 0x40 を設定してください。 count:受信する文字数(最大受信可能数から-1が最大) data:受信文字列が入る(count 値+1 のバッファを必要) 戻り値 受信した文字数 UART からデータを受信します。 機能 注:アスキーコードの0と1は受信できません。 機器の受信バッファは256 byteです。 例 4番の UART からの受信 int i; char str[100]; i=SK_ReadSerial(0x40,100-1,str); printf(str);

int SK_ReadErr (void)

機能 各関数のエラー判定戻り値 0 = 正常、1 = 異常

VC sample フォルダの RS_IO24.dsw を参考にしてください



番号	CN1
1	P24
2	G24

番号	UART	
1	RX	
2	TX	
3		
4	GND	

番号	IN	番号	OUT
1	440	1	400
2	441	2	401
3	442	3	402
4	443	4	403
5	$4\ 4\ 4$	5	404
6	445	6	405
7	446	7	406
8	447	8	407
9	G 2 4	9	P 2 4
1 0	G 2 4	1 0	P 2 4

電源の供給場所は CN1 コネクタヘ UART は 3.3V TTL レベルです。

UART RX は内部で $10k\Omega$ プルアップされています

表のI/O番号は16進表記です。

電気的特性

名称	最小	最大	備考
24V 電源消費電流		40mA	入力すべてショート、出力 OFF 時
入力ショート時電流		5mA	
1ポート最大出力電流		100mA	コイル等には逆起防止ダイオードを付けてください

●等価回路





創開電子 〒811-2501 福岡県糟屋郡久山町久原316-9 TEL/FAX: 092-976-1848 Email: nagata@cam.hi-ho.ne.jp